

DATE TEHNICE

TIPUL	Putere nominală	Tensiune/Comutare	Greutatea netă	Cerință de siguranță
Element de încălzire monofazat GRBT/GRBTN	1400W	230V	0,8 kg	10A
	2000W	230V	0,85 kg	10A
	3000W	230V	0,9 kg	16A
Element de încălzire trifazat GRBT/GRBTN	3 x 1000W	230V/400V / Y	1,9 kg	10A / phase
	3 x 1500W	230V/400V / Y	1,95 kg	10A / phase
	3 x 2000W	230V/400V / Y	2,25 kg	10A / phase
	3 x 2500W	230V/400V / Y	2,25 kg	16A / phase
	3 x 3000W	230V/400V / Y	2,45 kg	16A / phase
	3 x 4000W	400V / Δ	2,7 kg	32A - 3 phases
	3 x 5000W	400V / Δ	2,95 kg	40A - 3 phases

1. Utilizarea corectă

- Elementul de încălzire GRBT este conceput pentru încălzirea apei în rezervoare emailate fără anod de titan.
- Elementul de încălzire GRBTN este proiectat pentru încălzirea apei în rezervoare emailate și din oțel inoxidabil.

2. Instalare

Instalarea inserției de încălzire trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat care cunoaște și respectă normele, reglementările și standardele locale de siguranță. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele rezultate în urma unei instalări necorespunzătoare!

- Goliți rezervorul de apă.
- Element de încălzire înșurubat necorespunzător.
- Montarea și demontarea unui element de încălzire sub tensiune.
- Rezervorul trebuie să fie plin de apă!
- Șuruburile de pe elementul de încălzire trebuie să fie bine strânse.
- Inserția de încălzire trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare de la rețea cu un RCD de 30mA și protecție întârziată la suprasarcină conform tabelului de mai sus!
- Deconectați toate cele 3 faze înainte de conectare!
- Elementele de încălzire cu fișă trebuie conectate numai la o priză cu împământare! NU folosiți prelungitoare!

3. Utilizați

- Elementele de încălzire monofazate au un termostat încorporat care oprește automat încălzirea la 90°C. Dacă se declanșează întrerupătorul termic, deconectați alimentarea și verificați ce a cauzat declanșarea. După deconectarea încălzitorului, folosiți o șurubelniță pentru a deschide butonul de control și apăsați butonul de "resetare" de dedesubt. Apoi reaplicați alimentarea și verificați funcționarea. Elementul de încălzire are un termostat încorporat cu un interval de control de 20° C - 80° C (+/- 5° C).

b. A Elementul de încălzire trifazat este echipat cu un dispozitiv de eliberare a căldurii pentru a împiedica creșterea temperaturii peste 90°C. Dacă se declanșează întrerupătorul termic, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și verificați ce a cauzat declanșarea. După deconectarea încălzitorului, folosiți o șurubelniță pentru a deschide butonul de control și apoi apăsați butonul "reset" de sub el! Apoi reaplicați alimentarea și verificați funcționarea. Elementul de încălzire are un termostat încorporat cu un interval de control de 20° C - 80° C (+/- 5° C).

4. Utilizarea incorectă

- a. Aplicați curentul electric numai atunci când elementul de încălzire este inundat!
- b. Nu curățați elementul de încălzire cu substanțe chimice sau cu unelte ascuțite!
- c. Nu efectuați reparații de unul singur!
- d. Nu utilizați pentru alte lichide decât cele pentru care au fost proiectate!
- e. Elementul de încălzire nu trebuie să funcționeze în aer!
- f. Plăcuțele de încălzire GRBT/ GRBTN nu trebuie să fie utilizate într-un recipient cu o sursă de căldură, alta decât plăcuța de încălzire, în cazul în care temperatura depășește temperatura maximă de funcționare a plăcuței de încălzire: o fază 90°C, trei faze 105°C.
- g. Dacă se utilizează alte surse de căldură, verificați funcționarea elementului de încălzire înainte și după fiecare sezon. În cazul unei defecțiuni, efectuați procedura descrisă la punctul 3.
- h. În timpul funcționării, elementul de încălzire trebuie să fie complet scufundat!
- i. Verificați în mod regulat dacă aparatul nu este deteriorat și este sigur!
- j. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați aparatul!
- k. Comanda elementului de încălzire nu trebuie să se afle în apă!
- l. Elementul de încălzire poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost învățate să îl utilizeze în siguranță și dacă înțeleg pericolele!
- m. Aparatul nu este o jucărie și nu trebuie manipulat sau curățat/întreținut de către copii!

GARANȚIE

1. Obiectul garanției.

Sub rezerva condițiilor stabilite în Certificatul de garanție, Eliko Mońka garantează Cumpărătorului calitatea produselor enumerate în coloana tip din tabelul de mai sus și se angajează să le repare în garanție și, dacă nu pot fi reparate, să le înlocuiască cu unele noi în termenul specificat în clauza 5 din prezentul Certificat de garanție. Garanția se aplică echipamentelor vândute și utilizate în Polonia și în țările UE.

Perioada de garanție.

Perioada de garanție este de 24 de luni de la data achiziției.

2. Obligațiile producătorului

Pe durata perioadei de garanție, producătorul se angajează să:

- a. Corectarea defectelor rezultate din fabricație,
- b. Înlocuiți echipamentul în cazul în care reparația nu este posibilă sau este mai costisitoare decât înlocuirea.

3. Depunerea de plângeri

În cazul în care elementul de încălzire nu funcționează sau nu funcționează corect, verificați dacă nu a fost eliberată eliberarea căldurii. Dacă aparatul este defect, contactați distribuitorul dumneavoastră.

4. Termenul limită pentru reparații

Perioada de reparație este de 14 zile de la data primirii piesei defecte de către producător. În cazuri deosebit de justificate, această perioadă poate fi prelungită pentru a îndeplini obligațiile de garanție.

5. Acoperirea garanției

- a. Garanția acoperă numai defectele de fabricație.
- b. Garanția nu exclude drepturile cumpărătorului împotriva vânzătorului.
- c. Garanția nu acoperă:
 - 1) În cazul în care echipamentul este rupt sau deteriorat de substanțe chimice.
 - 2) Dacă defecțiunea este cauzată de oricare dintre cauzele enumerate la punctul 7.
 - 3) Dacă defecțiunea este cauzată de o instalare necorespunzătoare.
 - 4) Pentru defecte rezultate din transport, depozitare, curățare sau utilizare necorespunzătoare.
 - 5) În cazul în care dispozitivul nu este utilizat conform destinației.
 - 6) Dacă scara de pe control este curățată sau îndepărtată de către utilizator cu substanțe chimice care nu sunt concepute în acest scop.
 - 7) Orice defecțiune rezultată în urma unei utilizări necorespunzătoare

6. Pierderea garanției

Clientul își pierde drepturile de garanție dacă:

- a. În cazul în care utilizatorul modifică sau repară dispozitivul.
- b. În cazul în care utilizatorul efectuează orice modificare sau alterare a încălzitorului.
- c. Deteriorarea sau ruperea numărului de serie al inserției încălzitorului sau a altor marcate.
- d. Pierderea cardului de garanție.

7. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

- a. În cazul în care produsul trebuie reparat, acesta trebuie returnat distribuitorului în starea sa completă, împreună cu cardul de garanție.
- b. Garanția inserției de încălzire este condiționată de respectarea punctului 4 din prezenta scrisoare de garanție și de existența unei documentații complete (factură, scrisoare de garanție), furnizată de către distribuitor cumpărătorului în momentul solicitării garanției.
- c. În cazul în care se constată că aparatul returnat pentru reparații nu este acoperit de garanție din orice motiv, este posibil să se perceapă o taxă pentru reparație. Distribuitorul va informa cumpărătorul despre acest lucru.

8. Gestionarea deșeurilor

Acest produs este un echipament electric și face obiectul cerințelor de gestionare a deșeurilor electrice și electronice. Acesta nu trebuie eliminat ca deșeu municipal nesortat. Aceste produse trebuie să fie duse la un punct de colectare și reciclare desemnat pentru echipamente electrice. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la protecția mediului.



Nu putem fi trași la răspundere pentru erori datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

FALCON TECH ÎNCĂLZIRE

România, Jud. Harghita, Miercurea Ciuc,
Str. Harghitei nr. 92
www.incalzirerom.ro

